

Montageanleitung Sicherheits-Selbstfanggitter MEYER GV

- Selbstfanggitter-Element ① nach Muster vormontieren.
- Platzteilung vornehmen, Standrohr muss zwischen SFG-Element montiert werden
Standrohr 2" ② muss 1.10 m über den Krippenrand herausragen.
Achtung: Bei Schieberbetrieb muss das Standrohr min. 23 cm über dem Schieberboden befestigt werden.
- Standrohr 2" ② mit Rohrbrüden ③ an Krippenrand andübeln.
- Rohrhalter ④ an Standrohr montieren 3 cm über Krippenrand.
- Gasrohr 1 1/4" ⑤ in Rohrhalter schieben und mit Rohrverbinder zusammensetzen.
- Eventuell Rohrhalter für Unterrohr ⑥ an Krippenrand andübeln (wenn Unterrohr durch Deckenstützen unterbrochen.)
- T-Schellen 1 1/4" ⑦ lose an Unterrohr anbringen (Mutter Tennseitig)
- Rohrhalter an Standrohr 2" oben ⑧ an Standrohr montieren (Lichtmass Unterrohr-Oberrohr 94.5 cm) ev. Rohrhalter an Deckenstützen dito.
- Vormontierte Selbstfanggitter-Elemente ① Tennseitig in angehängte T-Schelle ⑦ schieben und auf Futtertisch legen.
(Achtung Schlossschraube mit Sicherungsmutter ⑨ Mutter Tennseitig.)
- Rohrhalter für Bedienungsrohr 1" ⑪ verteilen bei jedem Fressplatz (zwischen Element.)
- Gruppenbedienung ⑩ verteilen.
- Oberrohr ⑤ durch Rohrhalter an Standrohr 2" ⑧ schieben. Selbstfanggitter-Elemente ① der Reihe nach aufstellen und Oberrohr ⑤ durchschieben bei jedem Tier Rohrhalter für Bedienungsrohr 1" ⑪ einfahren, je nach Pos. Gruppenbedienung ⑩ einfahren. Oberrohr mit Rohrverbinder zusammensetzen und arretieren.
- Obere T-Schelle 1 1/4" ⑦ anbringen.
- Zwischensprossen 1 1/4" ⑫ mit T-Schelle 1 1/4" ⑦ lose anbringen.
- Fressplätze einteilen und alle Schrauben M10 x 70 mit Muttern ⑬ anziehen.
(immer zuerst unten anziehen.) Das Selbstfanggitter-Element muss senkrecht stehen!
Schlupfweite ca. 18-20 cm für Kühne.
- Eventuell Rohrhalter für Unterrohr ⑯ montieren, wenn mehr als 3 Fressplätze ohne Befestigung sind.
- Rohrhalter für Bedienungsrohr 1" ⑪ aufstellen und zentrieren.
- Bedienungsrohr 1" ⑭ einfahren, Stellringe 1" ⑮ mit Schrägschliff gegen Kunststoffklappe ⑯ darüberschieben, Bedienungsrohr 1" ⑪ mit Rohrverbinder zusammensetzen und mit Sechskantschraube M8 x 45 verschrauben.
(Die Rohrbindung darf nicht im Öffnungs- und Schliessbereich der Schwinge sein.)
- Bei Gruppenbedienung ⑩ Bohrung in Bedienungsrohr 1" ⑭ Ø 12.5 mm anbringen und Stellringe 1" ⑮ einstellen und arretieren.
(Stellringe leicht verdrehen, das die Klappen in Offenstellung gut über die Schrägschliffe gleiten.)
- Selbstfanggitter-Elemente ① auf Funktion überprüfen und Feineinstellung vornehmen.
- Eventuell oberer Rohrhalter ⑧ einkürzen und PVC-Rohrkappen an den Rohrenden montieren.

